



Easyloc

Трассопоисковая система

Преимущества:

- ▶ Готовьтесь к строительным работам оптимально: быстро и надежно
- ▶ Избегайте повреждений кабелей и связанных с ними задержек в работе
- ▶ Определяйте местоположение Вашей коммуникации просто и достоверно
- ▶ 33 кГц – поэтому совместимость с другими трассопоисковыми системами
- ▶ Большой дисплей с простым меню и автоматической подсветкой
- ▶ Генератор 0,5 Вт
- ▶ Устойчивый к внешнему напряжению генератор - не нужен разделительный фильтр
- ▶ Автоматическая подстройка чувствительности



Технические данные

Приемник Rx (Standard / Basic)

Диапазон частот	
Радио	15 кГц ... 23 кГц
Энергетика	50 Гц ... 250 Гц
Easyloc Tx / Sonde	33 кГц
Локализуемая глубина (зонд)	0,3 ... 7 м
Локализуемая глубина (кабель)	0,3 ... 5 м
Время работы	> 40 часов
Питание	10 x IEC R6 1,5 В
Диапазон температур	-20 °C ... +55 °C (Работа) -40 °C ... +70 °C (Хранение)
Вес	2,5 кг
Размеры (Ш x В x Гл)	Макс. 10 x 67 x 26 см
Класс защиты	IP 56

Генератор Easyloc Tx

Мощность сигнала	0,1 Вт / 0,5 Вт (переключается)
Частота	33 кГц
Тип сигнала	Пульсирующий-/ постоянный (переключается)
Время работы	> 40 часов
Питание	6 x IEC R20 1,5 В
Диапазон температур	-20 °C ... +55 °C (Работа) -40 °C ... +70 °C (Хранение)
Вес	2,6 кг
Размеры (Ш x В x Гл)	14 x 26 x 25,5 см

Опции/Принадлежности

- ▶ **Импульсный передатчик (Зонд)**
Для поиска неметаллических трубопроводов
- ▶ **Передающие клещи 100 мм**
Для наводки на коммуникации, находящиеся под напряжением
- ▶ **Комплект домового подключения**
Состоит из кабелей для прямого подключения к электрическим, телефонным линиям и к телевизионным кабелям



Объем поставки

- ▶ **Полный комплект Easyloc Set**
Приемник Easyloc Rx Standard, генератор Easyloc Tx, комплект заземления, штырь заземления, сумка для переноски, руководство по эксплуатации
- ▶ **Комплект приемника Easyloc Rx Standard**
Приемник Easyloc Rx Standard, руководство по эксплуатации
- ▶ **Easyloc Rx Basic Empfängerset**
Приемник Easyloc Rx Basic, руководство по эксплуатации
- ▶ **Easyloc Tx Sender set**
Генератор Easyloc Tx, комплект заземления, штырь заземления, руководство по эксплуатации